



バックアップハードディスクの作り方

HDD の取り付け	<ol style="list-style-type: none">①PC の電源を切る・切れていることを確認する②コピー元とコピー先をつなぐ③電源を入れる
paragon partition manager の起動	<ol style="list-style-type: none">①図 1 の paragon partition manager を起動 
ハードディスクのコピー	<ol style="list-style-type: none">①図 2 の黒枠矢印の<u>コピー</u>のタブを選択し ハードディスク 2 つが読み込まれていることを確認する (図 2 の赤枠と青枠の部分)②図 3 のハードディスクのコピーを選択をクリック (図 3 の赤枠の部分)  

コピー元・コピー先の選択 1

※コピー元
コピー先を
間違えると取り返
しのつかないこと
になるので注意


① 図 4 のコピー元の選択をし 次へ をクリック
一番上のHDDは現在使用しているPCのHDDのため注意！
(例として赤枠の部分をコピー元とする)




② 図 5 のコピー先を選択し 次へ をクリック
(例として青枠の部分をコピー先とする)



③ 図 6 の“はい、コピー操作を続行します”にを入れ 次へ



④ 図 7 の黒枠の 2 項目にがあることを確認し 次へ




※コピー元の容量がコピー先より大きい場合は
コピー元の容量がコピー先より小さい場合はを外してください

コピー元・コピー先の選択 2


※コピー元
コピー先を
間違えると取り返
しのつかないこと
になるので注意

① 図 8

プレビューを確認し コピー元・コピー先が間違っていないことを確認し
次へ




② 図 9 で設定が完了したため 完了を選択




コピーへ

① 図 1 0 適用を選択



② 図 1 1 はいを選択



完了

コピーが始まれば完了です



※自動的に閉じるに☑を入れておくと完了後にパソコンが自動的にシャットダウンされます